

FOXeye GC2 사용 설명서




전원 연결 방식




1 메인유닛



2 파워부



3 리모콘



제품 설치 방법

*장착 위치에 따라 GC2본체를 직접 3M 테잎을 이용하여 부착 하실 수 있습니다.

1 패키지에 동봉되어있는 3M VHB 테잎을 브라켓에 부착 해 주십시오.


2 브라켓과 금속 조인트를 오른쪽 그림을 참고하여 부착해 주십시오.
(브라켓과 금속 조인트 사이에 실리콘 패치를 부착하신 후 나사를 조여 주십시오.)

3 브라켓이 장착된 커넥팅 로드를 오른쪽 그림을 참고하여 GC2 본체에 부착하여 주십시오.
(실리콘 패치는 부착되어 출고 됩니다.)

4 부착면의 기름기,물기,왁스성분 등의 오염을 제거하신 후 3M 테잎의 보호테잎을 제거 부착면에 부착 후 5초이상 강하게 눌러 주십시오.

5 금속 조인트를 고정하고있는 나사를 살짝 풀어낸 후 GC2의 각도를 조절한 후에 다시 조여 주십시오.

6 부착면이 곡면일 경우 브라켓을 곡면에 맞게 휘어 부착 하십시오.



Notes : 제품 사용에 있어 중요한 내용입니다.

1 본 제품은 루프 레코딩과 파일 잠금 기능이 있습니다, 잠긴 파일은 본체에서 덮어쓰기,삭제가 되지 않습니다 파일 삭제를 위해서는 메모리 포맷을 하거나 PC에 연결 후 삭제 해 주시기 바랍니다.

2 본 제품은 생활방수인 IPX6등급의 방수 성능을 갖추었습니다. 고압,스팀세차 시에는 직접적으로 분사를 피해주시기 바랍니다. 침수로 인한 제품 고장은 보증에서 제외됩니다.

3 본체 및 전원박스에 있는 모든 고무 커버가 닫혀 있어야 정상적인 생활방수가 가능 합니다. 고무커버를 열고 케이블을 단자에 연결한 상태에서는 방수가 불가 하오니 주의하여 사용 해 주시기 바랍니다.

4 제품의 모든 구성을 임의로 분해,개조시 보증이 상실됩니다.

5 파워박스의 빨간 선을 배터리 +단자에 하얀색 선은 ACC 단자에 검은색 선은 접지 혹은 −단자에 연결 하십시오. 설치가 올바르게 되었을 경우 모터사이클의 전원이 켜질 경우에 약 5초 후 GC2의 전원이 켜지고 자동적으로 녹화 모드에 들어가게 됩니다.

6 본 제품의 −단자를 모터사이클의 음극단자에 연결시에는 모터사이클 음극단자와 모터사이클 배터리의 −단자가 연결 되어 있는지 확인 해 주시기 바랍니다.


7 제품 설치시 GC2의 각종 선이 핸들조작 및 시트, 카울등 외부에 의해 손상되지 않도록 주의하여 장착 해 주시기 바랍니다. 초기 불량이 아닌 설치중 및 설치 후 선의 손상시 무상 AS가 불가합니다.

8 본체 USB단자와 전원박스 USB단자는 용도가 다르니 주의 해 주시기 바랍니다. 전원박스의 USB단자는 스마트 폰 등 전자기기를 충전 할 수 있는 전원 출력 단자, 본체의 USB단자는 스마트폰이나 PC에 연결시에 사용하는 단자 입니다.

FOXeye GC2 사용 설명서

1 전원 버튼

시스템 충돌이나 이상녹화등 비정상 작동시에 강제로 종료할 수 있습니다.



전원 버튼을 누르는 시간에 따라 기능이 다릅니다.

3초 : 마이크 on/off

20초: 강제 전원종료*

2 메모리 카드 포멧 *월 1~2회 이상 권장*


메모리 포멧은 메모리 내의 모든 저장 파일을 지우게 됩니다. 포맷 전에 중요 파일은 반드시 백업을 하시기 바랍니다.


1. GC2 전원이 켜져 있는 상태에서 녹화 버튼을 3초간 길게 눌러 레코딩을 일시 중지 시켜 주십시오 이때 전원 LED가 꺼지게 됩니다.
2. 녹화 버튼과 WIFI 버튼을 동시에 10초간 눌러 주십시오 전원 LED와 WIFI LED가 동시에 점멸하면 포멧이 시작됩니다.
3. 포멧이 완료되면 GC2의 전원이 꺼지며 모든 LED도 꺼지게 됩니다. 전원버튼을 눌러 GC2를 다시 작동시키면 녹화를 시작합니다.



포맷이 진행 될 때에 전원LED(빨간색), WIFI LED(파란색)가 점멸 됩니다.

3 WiFi





짧게 누를시: WiFi 온/오프


10초간 누를시:설정 초기화*

*GC2가 작동중일 때 녹화 버튼을 3초간 눌러 녹화를 중지합니다.
리모콘의 WIFI버튼을 10초간 눌러주면 모든 램프가 꺼지며 모든 설정값이 공장 초기화 됩니다.

WiFi연결

1. 리모콘에 있는 WiFi 버튼을 누르면 WiFi LED에 불이 들어오며 녹화가 일시 정지 됩니다.
2. 5초간의 대기시간 후 와이파이가 켜지게 됩니다
3. 사용하시는 스마트폰의 WiFi 설정메뉴에서 “GC2_XXXXXX”를 찾아 선택해 주시고 비밀번호 “00000000” (숫자0 8번)을 입력해 주십시오.
4. 설치된 “Foxeye GC2”앱을 실행해 주십시오.
5. 앱과 GC2의 연결이 성공하면 미리보기 화면이 켜지며 자동적으로 시간이 동기화 됩니다.

4 녹화



1 모터사이클의 시동이 켜진 후 약 5초뒤 GC2가 자동적으로 전원이 켜지며 약 2초 뒤에 레코딩 LED가 점등되며 녹화를 시작 합니다.

2 모터사이클의 시동이 꺼지면 GC2가 약 10초간 녹화를 유지하다 파일 저장후 자동적으로 전원이 꺼집니다.

*메모리카드를 오랫동안 포맷하지 않으면 대기시간이 길어 질 수 있습니다. 포맷을 주기적으로 해 주시기 바랍니다.

짧게 누를시:현재 녹화중인 파일과 바로 이전 파일을 잠금파일로 생성합니다.(루프레코딩에 의해 지워지지 않습니다)

3초간 길게 누를시:녹화를 일시 중지/ 녹화 시작 합니다.

5 음성녹음 활성/비활성화 *초기에는 음성녹음이 활성화 되어 출고됩니다.*

Recording ON

A



A. 전원 버튼을 짧게 한번 누르면 음성녹음이 비활성화 되며 전원 LED가 점멸하게 됩니다.

B




B. 전원버튼을 짧게 한번 누르면 음성녹음이 활성화 되며 전원 LED가 점등하게 됩니다


6 영상파일 다운로드 *OTG 기능은 iOS 9.2 및 안드로이드 4.4 버전 이상에서 작동 합니다. (스마트폰에 따라 별도의 연결 케이블 필요)*



전용 앱을 통하여 WIFI로 다운로드



GC2본체의 USB단자를 통하여 PC로 다운로드



GC2 본체의 USB단자를 통하여 OTG케이블로 스마트 폰과 연결하여 다운로드

FOXeye GC2 사용 설명서

App 설치

iOS
앱스토어에서 FOXeye GC2 를 검색해 주십시오.

ANDROID
구글플레이 에서 FOXeye GC2 를 검색해 주십시오.

WiFi 설정

GC2 리모컨의 WIFI버튼을 눌러 WIFI를 활성화 해 주십시오.
스마트폰의 와이파이 설정 창에서 "GC2_XXXXXX"를 찾고 선택 후 비밀번호 "00000000"를 입력해 주십시오.








APP 연결

FOXeye GC2 앱을 실행 해 주십시오.
GC2 연결 추가를 눌러주십시오. 자동적으로 연결되며 GC2의 라이브뷰가 실행 됩니다. FOXeye GC2 앱은 카메라 및 설정값을 3개까지 저장 가능합니다.

GC2 연결 추가



GC2 연결 삭제



앱 기능 및 작동



앱 파일 목록



**저장된 파일 위치

iOS 앨범 안드로이드 앨범

*파일 선택 창



앱 설정 ※날짜 및 시간은 GC2와 앱이 연결될 때에 자동적으로 동기화 됩니다



전원 주파수 설정
국내 사용 주파수는 60HZ입니다.




루프레코딩 시간 설정
파일 한개에 녹화되는 시간을 설정 하는 창입니다.



앱의 각종 정보
버전 및 제품의 정보를 볼 수 있는 창 입니다.



임시 파일 삭제
앱에서 사용하는 임시 파일을 삭제 할 수 있습니다.




화이트 밸런스 설정
일반적인 환경에서 권장하는 설정 값은 **AWB 자동 세팅** 입니다.



날짜 표시 설정
녹화되는 화면에 날짜 및 시간을 표시/ 비표시 하는 설정 입니다.



녹화 품질 설정
녹화되는 영상 품질을 설정하는 창 입니다.



GC2 포멧
GC2본체의 내장 메모리를 포멧 할 수 있습니다.

